

Instruktion för användning av tennisnät på Göte Hed Arena.

- 1) Ta bort täcklocken på fundamenten ute på gräsplanen.
- 2) Montera stolparna i hålen i gräsplanen så att de små krokarna på stolparna pekar inåt mot varandra.
- 3) Haka i öglan i kroken på vinschen och lägg vajern i spåret på brythjulet.
Enligt bilden nedan.



- 4) Lägg vajern i spåret ovanpå den stolpe som saknar vinsch och haka fast öglan på kroken, var noga med att kroken pekar neråt! Enligt bild



- 5) Spänn vinschen med vridhandtaget, men bara så hårt att mitten på nätet får rätt höjd. Drar man för hårt riskerar man att ha sönder vinschen eller stolparna!



6) Förankra nätet i sidled. Enligt bilden.



7) Om ni vill ha ett höjdband på mitten montera skruvögglan i fästet och justera in spännremmen.



8) När ni spelat klart lossa spänningen på vinschen helt så att det går att haka av vajern från stolpen utan vinsch.

9) Bär tillbaka allt till lådan och häng öglan och veven på sin plats. Enligt bilden.



**10) Säkerställ att alla tennisdelar är tillbaka i lådan och samt denna instruktion.
Lås hänglåset efter er!**

Lycka till!